

שלבי יישום פתרון "קיר אמיר" בשיטת ברנוביץ' באתר – חיפוי-מלא
(הבידוד פנימי) (לפני ניקיון ולפני התקנת פרטי-גמר):



(הנחת האריחים וסידורם בתבנית)



התקנת ווי-עיגון באריחים לאחר סידורם בתבנית



יישום חומר סיקה או שוו"ע מרווחים אנכיים

יישום חומר רובה גמיש \ כוחלה מרווחים אופקיים













